

**GÜVENLİK İLE İLGİLİ BİLGİLER**

- Makinenizi ilk kez çalıştırmadan önce bu kullanım talimatlarını iyice okuyun ve güvenli bir yerde saklayın.
- Bu cihazı, üçüncü şahıslara verdiğinizde bu kullanım talimatlarını da vermelisiniz.
- Cihazın hatalı çalıştırılması ve kullanımı, arızaya neden olabilir ve kullanıcıya zarar verebilir.
- Bu cihaz açık havada kullanıma uygun değildir.
- Elektrik fişini prize takmadan önce, elektrik akımının ve güç kaynağının, cihazın tanıtım plakasında belirtilen özelliklere uyup uymadığını kontrol edin.
- Cihaz kullanılmadığında ve cihazınızın temizliğini yapmadan önce daima cihazın fişini prizden çekin.
- Cihazın parçaları kullanım sırasında ısınır. Bu nedenle cihaz sadece tutma sapından tutularak kullanılmalıdır.
- Cihazı veya elektrik fişini suya veya diğer sıvılara sokmayın. Elektrik çarpması nedeniyle hayati tehlike bulunmaktadır!
- Çocuklar, elektrikli cihazların hatalı kullanımından kaynaklanabilecek tehlikeleri bilmezler. Bu nedenle, çocukların, cihazı kullanmasına asla izin verilmemelidir.
- Elektrik kablosu veya fişinde hasar izleri varsa, cihaz yere düştüyse veya başka bir şekilde zarar gördüyse, cihazınızı kullanmayın. Söz konusu durumlarda cihazın kontrolü ve onarımı için yetkili servise götürün.
- Elektrik kablosunun keskin kenarlardan sarkmamasını sağlayın, kabloyu sıcak cisimlerden ve açık alevlerden uzak tutun.
- Elektrik kablosunun yapıştırma plakalarının arasına sıkışmamasını veya normal kullanım sırasında yapıştırma plakasının kenarına temas etmemesini sağlayın.
- Cihazı, sabit, düz bir yüzeye ve sıcak cisimlere veya açık alevlere maruz kalmayacak şekilde yerleştirin.
- Kullanım sırasında cihazı asla gözetimsiz bırakmayın.
- Cihaz çalışırken, erişilebilir yüzeylerin ısısı yüksek olabilir.
- Bu cihaz; çocuklar veya fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenekleri cihazı güvenli bir şekilde kullanmaya engel olan kişilerin, yardım almadan veya gözetimsiz olarak kullanımına uygun değildir. Cihazla oynamaları için çocuklar gözetim altında tutulmalıdır.

**CİHAZINIZI KULLANMADAN ÖNCE**

- Tüm ambalaj malzemelerini çıkartın.
- Yapıştırma yüzeylerini yumuşak, nemli bir bezle temizleyin ve kurutun.
- Sarılı olan elektrik kablosunu tamamen çözün.
- Cihazınızı düz ve kuru bir zemine yerleştirin.

- Elektrik tesisatınızda çalışır bir kaçak akım rölesi olduğunu kontrol edin. Kaçak akım rölesi yoksa cihazı kullanmayın.
- Cihazı kullanacağınız priz in toprak hattı olması şarttır. Toprak hattı olmayan prizde cihazı kullanmayın.
- Cihazınızı bağlayacağınız priz in kablo kesitinin 1.5mm den fazla olması gerekir. Daha ince kablo kesiti olan prizler uzun süreli kullanımlarda ısınabilir ve yangın riski vardır.
- Cihazı bağlayacağınız priz in 220 Volt /16 - 25 Amper sigortası olması gerekir. 16 amperden daha düşük sigorta kullanımı sigortanın sürekli atmasına, 25 amperden daha yüksek sigorta kullanımı ise cihazın zarar görmesine sebep olabilir.

**KULLANIM TALİMATLARI**

- Cihazınızı uygun bir prize bağlayın.
- Cihazın açma kapama düğmesini "on" pozisyonuna getirin.
- Kontrol ışıkları yanar ve birkaç dakika içerisinde yapıştırma yüzeyi ısınmaya başlar.
- Yapıştırma işleminden önce cihaz kullanılacak malzemeye göre uygun ısıya ayarlanmalıdır.
- Cihazınızın istenen ısıya geldiğini "sıcaklık ayar modülü" (Parça tanımı – C) ekranından görebilirsiniz.
- Kapatma işleminin yapılacağı süreyi "zaman ayar düğmesi" (Parça Tanımı –B) kısmından yapınız.
- Cihazın "kalıp tablası" (Parça Tanımı –J) kısmına uygun kapatma kalıbını yerleştirin.
- Kalıp içine tek kullanımlık tabağı yerleştirin.
- Tabağın üzerine uygun şekilli kapağı yerleştirin.
- Şimdi kapatma işlemine başlayabilirsiniz.
- Cihazın tutma sapından tutarak kapağı kuvvetlice aşağıya doğru bastırın.
- Elektromanyetik kilit kapanacak ve bir "tık" sesi duyulacaktır.
- Tutma sapını bırakın. Cihazın kapağı zaman ayar düğmesi ile ayarladığınız süre kadar kapalı kalacak ve süre dolduğunda kendiliğinden açılacaktır.
- **Dikkat;** Kapak yukarı yönde havalı pistonlar tarafından itilerek açılır. Cihazınızın üzerinde rahat açılım için 40 santimetrelük boş bir alan olmalıdır. Kullanımı sırasında herhangi bir yaralanmaya meydan vermemek adına bu alana elinizi, kolunuzu ve parmaklarınızı uzatmayınız, cihazın üzerine doğru eğilmeyiniz.
- Kapatma işlemi tamamlandıktan sonra cihazınızı açma - kapama düğmesinden kapayınız ve fişten çekiniz.
- **Dikkat;** Kullanım sırasında ısınan yapıştırma plakasının soğuma süresi 30 dakikaya kadar uzayabilir. Bu süre içinde cihazın sıcak yüzey işaretli alanlarına dokunmayınız.

**CİHAZIN TEMİZLİK BAKIMININ YAPILMASI**

- Öncelikle cihazın fişini prizden çekin.
- Sadece cihaz tamamen soğuduğunda temizleyin.
- Cihazın gövde yüzeyini ve yapıştırma yüzeylerini yumuşak, nemli bir bezle temizleyin.
- Temizlik için asla aşındırıcı temizlik maddeleri veya keskin cisimler (örneğin; bıçak, çatal) kullanmayın aksi takdirde gövdeyi çizebilir ve teflon kaplı sıcak yüzeylere zarar verebilirsiniz.
- **Uyarı:** Cihazı, suya veya diğer sıvılara sokmayın. Elektrik çarpması nedeniyle hayati tehlike bulunmaktadır.

**CİHAZIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ**

MODEL : Tunbar YKM 39 Tray Sealer  
 ÇALIŞMA VOLTAJ I 220V/230V/240V – 50Hz/60Hz  
 GÜÇ : 700W

**Teknik özellikler ve bu kılavuz, önceden haber verilmeden değiştirilebilir.**

**EEE Yönetmeliği'ne Uygundur.**



Bu cihaz aşağıdaki AB Direktiflerine uygundur:

- ✓ Düşük Voltaj Direktifi 2006/95/EC
- ✓ 92/31/EEC ve 93/68/EEC
- ✓ Değişiklikleriyle birlikte EMC Direktifi 89/336/EEC

**ÜRETİCİ FİRMA****AYAZ DAĞITIM DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ.**

Sanayi Mah, Mimsan Sanayi Sitesi, 1726 Sokak. No:38 Esenyurt / İSTANBUL

Türkiye Tel : 0(212) 672 44 11  
 Avrupa Tel : 0031 6 24 57 59 20  
 e-posta : [ayazsiparis@ayazdagitim.com](mailto:ayazsiparis@ayazdagitim.com)  
 WEB : <http://www.ayazdagitim.com>

**Cihazınızın Gümrük ve Ticaret Bakanlığı veya Bakanlık tarafından tespit ve ilan edilen kullanım ömrü (cihazın fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi) 7 yıldır.**